

Checkliste für den sicheren Anhängerbetrieb des OE7-Funkmobils

Vor Fahrtantritt mit dem OE7-Funkmobil sicherstellen:

- Ist die passende Fahrerlaubnis vorhanden?

Mit Führerschein Klasse B ist gestattet:

Ziehen eines schweren gebremsten Anhängers (von über 750 kg), wenn die höchste zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination (also Zugfahrzeug + Anhänger) **3.500 kg** nicht übersteigt. Das tatsächliche Gesamtgewicht (Eigenwicht plus Beladung) des Anhängers darf weder das höchstzulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges noch den in der Zulassung eingetragenen Wert der gebremsten Anhängelast übersteigen. Bitte auch die Stützlasten lt. Zulassung beachten.

- Die zulässigen Gesamtgewichte des Anhängers, bzw. die Zuladungsgewichte sind einzuhalten.

Schwere Zubehörteile daher im Zugfahrzeug transportieren!

Höchstzulässiges Gesamtgewicht des Anhängers lt. Zulassung: **1.500kg**

Gesamtgewicht des OE7-Funkmobils mit Mast und Standardzubehör: **1.400kg**

- Optimaler Reifendruck: 6,25 bar**

Checkliste vor der Abfahrt:

- Reifen** und **Anhänger** auf etwaige **Beschädigungen** überprüft?
- Inventarliste** kontrolliert?
- Übernahmeprotokoll** ausgefüllt und unterschrieben?
- Bei abnehmbarer **Anhängekupplung** am Zugfahrzeug prüfen, ob sie fest ist und auf grün steht. Bitte beachte hierzu unbedingt deine Gebrauchsanleitung!
- Ankuppeln**
Prüfen, ob der Anhänger fest auf Anhängerkupplung sitzt.
Die Prüfung erfolgt durch Hochziehen am Rahmen oder Stützrad
- Stützrad** in die Verriegelung hochgedreht?
Stützrad ganz hochziehen - das Rad muss sich neben der Deichsel befinden.
- Anhängerstecker an Fahrzeug angesteckt** und Anhängerleuchten auf Funktion überprüft?
- Seiten- und Heckklappe** des Anhängers verriegelt?
- Stühle** im Anhänger verzurrt/gesichert?
- Mast** in Transportstellung im Anhänger liegend fixiert, Masthalterung verstaut?
- Ladungssicherung** weiterer Zubehörteile im Anhänger durch Spanngurte durchgeführt?
- Schubladen und Türen** gesichert, **Sideboards** in Transportstellung fixiert?

Während der Fahrt:

- Keinen Randstein überfahren - dadurch könnten die Achsen verbogen werden!
- Auf die Höchstgeschwindigkeit mit dem Anhängers achten: **maximal 80km/h**
- Bei extremen Wetterbedingungen Fahrweise anpassen, bzw. die Fahrt unterbrechen.

Am Aufstellungsort:

- Hänger auf ebenem, festen Untergrund abstellen und sichern. Halte- und Parkverbote beachten!
- Bei Nichtanwesenheit immer alle Seitenklappen schließen und die Türe absperren.

Ansprechpersonen bei Fragen zum OE7-Funkmobil:

OE7 Hängerwart:

Mich Pacher, OE7MPI Tel.: +43 664 88509083 E-Mail: oe7mpi@oevsv.at

OE7 Hängerwart Stellvertreter:

Markus Widmann, OE7WDR Tel.: +43 664 9695918 E-Mail: oe7wdr@oevsv.at